



MONTAGEHANDLEIDING

Potdeksel profielplaat

De potdekselprofielplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande advies te volgen:

- ✓ Indien u de platen moet inkorten of bijsnijden gebruik hiervoor dan een knabbelschaar of fijn getande ijzerzaag. Gebruik nooit een slijptol, hierdoor kunnen de gloeiende deeltjes schade aan de coating geven.
- ✓ Voor de montage kunt u het beste de zelf borende (dakpan) schroeven (4.8x35) gebruiken, de gespoten kleurkop in dezelfde kleur als de platen.
- ✓ Controleer voor aanvang van de montage of de wandregels voldoende zwaar zijn en de afstanden onderling niet te groot zijn (maximaal circa 1400-2000 mm).
- ✓ Als er gebruik wordt gemaakt van lekdorpels, koppel- of hoekprofielen, dan moeten deze als eerste geplaatst worden. De potdekselplaten komen hier overheen. Houdt ongeveer 5 mm afstand tussen de profielen en de potdekselplaten.
- ✓ Monteer de potdekselplaten van onder naar boven
- ✓ De potdekselplaten dienen in elk dal en op elke stijl bevestigd te worden
- ✓ Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel, of schoonspuiten met water. Dit om de boorresten goed te verwijderen.